

# FixNivel®

le système qui va vous aider à poser du carrelage avec une **PLANÉITÉ PARFAITE**.

En effet, des carreaux qui semblent parfaitement plats en phase de pose, peuvent présenter des différences de niveau lors de la prise dans la colle. Cela peut être évité grâce aux croisillons FIXNIVEL, qui maintiennent un niveau parfait entre les carreaux et accélèrent la pose.

Avec les croisillons autonivelants FIXNIVEL, la pose est facile et rapide, les carreaux restent parfaitement de niveau.

Avec Fixnivel vous n'aurez pas à utiliser des croisillons supplémentaires, les clips existent en différentes tailles, pour réaliser des joints de 1 à 4 mm.

2 modèles de clips disponibles, 1 modèle pour des carreaux de 3 à 13 mm et 1 modèle pour des carreaux de 13 à 23 mm d'épaisseur.

Recommandé pour les professionnels comme les particuliers. Très facile à utiliser même pour un bricoleur débutant.

## Utilisation de FIXNIVEL

1. Après avoir étendu la colle, insérer les clips au dessous des carreaux.
  2. En fonction du format du carreau, positionner un ou plusieurs supports pour chaque côté du carreau.
  3. Positionner le carreau et le taper avec un maillet.
  4. Insérer le coin dans la fente du support en veillant à ne pas dépasser le point de rupture.
  5. Pour faciliter l'insertion du coin, utilisé la pince PRO en ayant pris soin de régler la butée sur votre premier coin. Répéter l'opération sur les coins suivant en serrant la pince jusqu'en butée.
  6. Attendre 24H que la colle soit sèche.
  7. la partie supérieure de la base se casse en donnant un coup sur celle ci, avec un maillet ou le pied.
- X. Attention à bien taper dans la direction de la ligne du joint.  
Récupérez les coins pour une prochaine utilisation.

