QUELYD

D

PAPIERS INTISSÉS

AVANTAGES

- Application facile au rouleau ou à la brosse directement sur le mur
- Utilisable en machine
- Pose rapide : sans attente de détrempe du papier.
- Permet d'enlever ultérieurement le papier sans laisser de résidus sur le mur
- Excellente glisse et pouvoir piégeant élevé
- Idéale pour la pose en cuisine ou salle de bain
- Haut extrait sec: Sécurité de collage



MISE EN OEUVRE

Colle amylacée spécialement adaptée pour la pose des papiers peints à envers non-tissés tels que :
- Papiers peints à envers non-tissé.
- Papiers vinyles et VER à envers non-tissé, vinyles lourds intissés.
- Textiles à envers non-tissé, non-tissés à peindre, etc.

PREPARATION

- Le DTU 59.4 "Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux" définit les règles professionnelles de préparation des fonds. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.
- Le DTU 59.4 indique les degrés d'humidité maximum admis :
- Support base plâtre : 5 %.
- Bois et dérivés : 12 % ± 2 %.

Le fond doit être plan, lisse, sain, sec en permanence (non exposé à des remontées d'humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré, de porosité normale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Colle en paillette à base d'amidon
Aspect en solution	Colle blanche, onctueuse, moyennement visqueuse
Température d'application	de + 5°C à + 30°C
Densité	0,35
PH	8-9

FICHE TECHNIQUE
09/06/2023

MISE EN OEUVRE

RENOVATION

En fonction des revêtements, procéder à la remise à nue des fonds en utilisant DISSOUCOL ou DECOLL'TDV. Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes. Poncer les anciennes peintures. Réaliser un nettoyage avec une lessive sodée, bien rincer à l'eau claire additionnée d'eau de javel et laisser sécher.
Les trous et fissures seront traités avec l'un des enduits BOSTIK.
Les fonds seront à nouveau imprimés ou bien préparés avec QUELYD MUR ou QUELYD FIXATEUR.
A l'issue, la porosité des fonds devra être normalement absorbante.

PREPARATION DE LA COLLE

Verser dans un seau propre 4,5L d'eau. Créer un tourbillon avec un mélangeur à peinture manuel, verser le contenu du paquet sur les bords du seau. Bien homogénéiser pendant 30 secondes.
Laisser reposer 20-25min.
Brasser énergiquement, la colle est prête.

ENCOLLAGE ET POSE

A l'aide d'un rouleau à poils moyens, appliquer la colle directement sur le mur sur 1,5 fois la largeur du revêtement, en une passe croisée, de façon à parfaitement uniformiser le lit de colle.
Au niveau des angles et des bords de plinthes, déposer la colle avec un pinceau.
Afficher le revêtement dans la colle fraîche, puis maroufler soigneusement à l'aide d'un balai de colleur ou d'une spatule plastique, de haut en bas et du centre vers les bords.
Les lés suivants seront mis en œuvre en bord à bord et bien marouflé.
Eliminer les traces de colle fraîche immédiatement avec une éponge humide, propre et régulièrement rincée.

NETTOYAGE

Nettoyage des taches fraîches à l'eau.
Nettoyer les outils à l'eau claire additionnés d'eau de javel.

CONSOMMATION

Se reporter au tableau préparation de la colle.

	Eau	Rouleaux	M²
Rouleau / Brosse	4,5 l	8	40
Machine	4,5 l	9	45

CONSERVATION

2 ans en emballage d'origine non ouvert, stockage à sec + 10°C et + 20°C.

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	PCB
30602602	3549212466534	250 g	30

SÉCURITÉ
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base https://bostiksds.thewercs.com/
ou nous faire la demande par email TECHNIQUE-PRO@bostik.com

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE
Smart Help +33 (0) 1 64 42 13 36



FICHE TECHNIQUE
09/06/2023